

Bouclair

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Il s'agit du numéro principal pour toute question.
This is the main number for all inquiries.

Style
9409922

1-800-268-2524

serviceclientele@bouclair.com

customerservice@bouclair.com




A

DOIT ÊTRE ASSEMBLE PAR UN ADULTE
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

MATÉRIEL INCLUS


INCLUDED HARDWARE

1X




1

1X




2

1X



3

2X



4

2X



A

6X




B

6X




C

4X




D

4X



E

1X



F

1X





G


ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY STEPS



1




2X		A
2X		B
2X		C
4X		E
1X		F



2



4X		B
4X		C
4X		D
1X		G



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY STEPS

3

