

Bouclair

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Style
9409896


Il s'agit du numéro principal pour toutes les questions.
This is the main number concerning all questions.



1-800-268-2524

serviceclientele@bouclair.com

customerservice@bouclair.com



DOIT ÊTRE ASSEMBLE PAR UN ADULTE
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

MATÉRIEL INCLUS

INCLUDED HARDWARE

1x




6

1x



5




ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY STEPS


1

|

2



3




CONSEILS D'ENTRETIEN MAINTENANCE TIPS

4




5

1×



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY STEPS

6



LIGHT BULB
(NOT INCLUDED)
AMPOULE
(NON INCLUSE)

7

IMPORTANT

- Nous vous conseillons de lire cette notice et de suivre les instructions étape par étape.
- We suggest you read through this leaflet and follow the simple step-by-step instructions.
- Vérifiez soigneusement que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer le montage.
- Carefully check that you have all parts before beginning assembly.
- Gardez les accessoires hors de portée des enfants et tenez-les éloignés de la zone d'assemblage.
- Keep fittings out of children's reach and keep children well away from the assembly area.
- Cette lampe est conçue pour une ampoule TYPE A de 60 Watt maximum (non incluse). Pour éviter tout risque d'incendie ne dépassez pas la puissance recommandée.
- This fixture has been rated for up to one 60 Watt maximum TYPE A light bulb (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.
- Cette lampe est destinée à un usage intérieur dans des endroits secs uniquement.
- This lighting fixture is meant for indoor use, DRY LOCATIONS ONLY
- Cette lampe portable est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une rallonge sauf si la fiche peut être insérée complètement. Ne pas modifier la fiche.
- This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit in the outlet, turn the plug around. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not modify the plug.

AVERTISSEMENT / WARNING

- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, éteignez et débranchez toujours le projecteur et laissez-le refroidir avant de remplacer l'ampoule.
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, always turn off and unplug the light fixture and allow it to cool prior to replacing the light bulb.
- Ne touchez pas l'ampoule lorsque le projecteur est allumé. Ne regardez pas directement l'ampoule allumée.
- Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at the light bulb.
- Tenir les matériaux inflammables à l'écart de l'ampoule allumée.
- Keep flammable materials away from lit bulb.

PRÉASSEMBLAGE / PRE-ASSEMBLY

- Retirez toutes les pièces et la quincaillerie de la boîte ainsi que l'emballage de protection en plastique.
- Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging.
- Ne jetez pas le contenu de la boîte avant la fin de l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement les petites pièces de quincaillerie.
- Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA LAMPE / LAMP CARE INSTRUCTIONS

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec ou un dépoussiéreur statique.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs, car ils pourraient endommager la finition.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.