

Bouclair

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Il s'agit du numéro principal pour toute question.
This is the main number for all inquiries.

Style
9409363

1-800-268-2524

serviceclientele@bouclair.com

customerservice@bouclair.com



A

DOIT ÊTRE ASSEMBLE PAR UN ADULTE
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

MATÉRIEL INCLUS


INCLUDED HARDWARE

1X




1

4X



D

1X




2

4X



E

1X




3

4X




F

2X



4

4X



G

2X



A

1X



H

2X



B

1X




I

2X



C

1X





J

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE



ASSEMBLY STEPS

1



2X		A
2X		B
2X		C
4X		G
1X		H
1X		J


2




4X		D
4X		E
4X		F
1X		I

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY STEPS

3



Serrez fermement toutes les vis
Tighten all screws securely



Dispositif de mise à niveau pour sol irrégulier.

Leveling device for uneven ground.