
Bouclair

INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Il s'agit du numero principal pour toutes les questions.
This is the main number concerning all questions.

Style
9409389


1-800-268-2524
serviceclientele@bouclair.com
customerservice@bouclair.com



DOIT ÊTRE ASSEMBLE PAR UN ADULTE
ADULT ASSEMBLY REQUIRED


v1.0/8.29

MATÉRIEL INCLUS
INCLUDED HARDWARE



1X

1X




1X




BULB NOT INCLUDED

1X




ÉTAPES D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY STEPS


1



2





3



BULB NOT INCLUDED

4





IMPORTANT

· Nous vous conseillons de lire cette notice et de suivre les instructions étape par étape.

· We suggest you read through this leaflet and follow the simple step-by-step instructions.

· Vérifiez soigneusement que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer le montage.

· Carefully check that you have all parts before beginning assembly.

· Gardez les accessoires hors de portée des enfants et tenez-les éloignés de la zone d'assemblage.

· Keep fittings out of children's reach and keep children well away from the assembly area.

.CETTE LAMPE PORTATIVE EST ÉQUIPÉE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE LAME EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) COMME MESURE DE SÉCURITÉ POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE S'INSÈRERA DANS UNE PRISE POLARISÉE QUE DANS UN SENS. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS ENTIÈREMENT DANS LA PRISE, INVERSEZ-LA. SI ELLE NE S'INSÈRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. N'UTILISEZ JAMAIS AVEC UNE RALLONGE, SAUF SI LA FICHE PEUT ÊTRE INSÉRÉE ENTIÈREMENT. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE.

.THIS PORTABLE FLOOR LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A SAFETY FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER THE PLUG.

. Au moins deux personnes sont nécessaires pour assembler cette large lampe sur pied.

. At least two people are needed to assemble this large floor lamp.

AVERTISSEMENT / WARNING

· Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, éteignez et débranchez toujours le projecteur et laissez-le refroidir avant de remplacer l'ampoule.

· To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, always turn off and unplug the light fixture and allow it to cool prior to replacing the light bulb.

· Ne touchez pas l'ampoule lorsque le projecteur est allumé. Ne regardez pas directement l'ampoule allumée.

· Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at the light bulb.

· Tenir les matériaux inflammables à l'écart de l'ampoule allumée.

· Keep flammable materials away from lit bulb.

PRÉASSEMBLAGE / PRE-ASSEMBLY

· Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la lampe n'est pas branchée. Une fois l'assemblage terminé, branchez-la.

· Before starting the installation, shut off the power supply at the electrical panel by switching off the circuit breaker, or removing the appropriate fuse. Cutting the power at the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

· Retirez toutes les pièces et la quincaillerie de la boîte ainsi que l'emballage de protection en plastique.

· Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging.

· Ne jetez pas le contenu de la boîte avant la fin de l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement les petites pièces de quincaillerie.

· Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA LAMPE / LAMPCAREINSTRUCTIONS

.Nettoyez avec un chiffon doux et sec ou un dépoussiéreur statique.

· Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.

· Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyants abrasifs, car ils pourraient endommager la finition.

· Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.