

Bouclair

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
BENCH / BANC
SKUs 9400970 / SKU9400971

IMPORTANT

- Nous vous suggérons de lire ce dépliant jusqu'au bout et de suivre les instructions simples étape par étape.
- Vérifiez soigneusement que vous avez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Gardez les pièces de fixation hors de la portée des enfants et tenez les enfants bien éloignés de la zone d'assemblage.
- Nous recommandons d'utiliser l'emballage pour protéger les surfaces durant l'assemblage.

AVERTISSEMENT



- Manipulez les pièces de bois avec soin durant l'assemblage, car elles peuvent s'égratigner facilement.

IMPORTANT

- We suggest you read through this leaflet and follow the simple step-by-step instructions.
- Carefully check that you have all parts before beginning assembly.
- Keep fittings out of children's reach and keep children well away from the assembly area.
- We recommend using the packaging to protect surfaces during assembly.

WARNING


Handle wood components with care during assembly as they can scratch easily.

No.	Illustration	Description	QTÉ/QTY		No.	Illustration	Description	QTÉ/QTY
1		Siège Seat	1		3		Barre Bar	2
2		Pattes Legs	2					
A		Vis longue Long screw	4		D		Rondelle ressort Spring washer	4
B		Vis courte Short screw	4		E		Clé hexagonale Allen key	1
C		Rondelle plate Flat washer	4					

1

Fixez 2 x barre (3) à 2 x pattes (2) à l'aide de 4 x vis longue (A). Serrez légèrement à l'aide de la clé hexagonale (D).


Attach 2 x bar (3) to 2 x legs (2) using 4 x long screw (A). Tighten loosely with the Allen key (D).




2

Fixez le cadre assemblé à l'étape 1 au siège (1) à l'aide de 4 x rondelle plate (C), de 4 x rondelle ressort (D) et de 4 x vis courte (B). Serrez légèrement à l'aide de la clé hexagonale (E). Puis, serrez fermement toutes les vis.

Attach the frame assembled in step 1 to the seat (1) using 4 x flat washer (C), 4 x spring washer (D) and 4 x short screw (B). Tighten loosely with the Allen key (E). Then, tighten all screws tightly.



3



Questions? customerservice@bouclair.com / 1-800-268-2524