210 x 290 MM

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA TRINGLE À TENSION POUR RIDEAU

1. Pour rallonger la tringle, laissez-la pendre de votre main en tenant le petit tube. Le grand tube pourra alors tourner lentement vers le bas.

2. Tourner les tubes en directions opposées pour rallonger ou raccourcir la barre.

3. Une fois que les embouts touchent vos murs, tourner la tringle 3 ou 4 fois encore pour la resserrer en place.



INSIDE MOUNT SPRING TENSION ROD INSTRUCTIONS

1. To lengthen the rod, let the rod hang down from your hand while holding the small tube. The large tube can then spin downward slowly.

2. Turn the tubes in opposite directions to make the rod longer or shorter.

3. Once the end caps touch your walls, turn the rod 3 or 4 more times to tighten it in place.