Bouclair

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE POUR SKU#9387587 (HLM-13030)

LISTE DES PIÈCES

- A. Socle
- B. Rondelle
- C. Écrou
- D. Clé
- E. Tube 1
- F. Vis de fixation

Connecteurs de type G1 et G2

- H. Tube 2
- I. Abat-jour
- J. Anneau
- K. Interrupteur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CETTE LAMPE PORTATIVE EST DOTÉE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE LAME PLUS LARGE QUE L'AUTRE) POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE POLARISÉE NE PEUT ÊTRE BRANCHÉE QUE D'UNE SEULE FAÇON DANS UNE PRISE POLARISÉE. SI LA FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE, INSÉREZ-LA DANS L'AUTRE SENS. SI LA FICHE NE PEUT TOUJOURS PAS ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ. N'UTILISEZ JAMAIS DE RALLONGE À MOINS QUE LA FICHE PUISSE ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE (un diagramme détaillé se trouve à la page 2) :

- 1.Retirez avec soin toutes les pièces de la lampe et déposez-les sur un espace de travail dégagé et protégé pour ne pas endommager la lampe.
- 2.Enlevez la rondelle « B » et l'écrou « C » du tube 1 « E ».
- 3.Insérez le tube 1 « E » dans le socle « A » de la lampe. Fixez le tube à l'aide de la rondelle « B » et de l'écrou « C », en vissant l'écrou avec la clé « D » fournie.
- 4. Connectez adéquatement les connecteurs G1 et G2 (consultez l'illustration à la page 2).
- 5.Insérez le tube 2 « H » dans le tube 1 « E ». Alignez le trou dans le tube 2 « H » à celui dans le tube 1 « E ». Insérez la vis de fixation « F » dans le trou et vissez-la.
- 6.Placez l'abat-jour « l » sur la douille de la lampe et fixez-le en place à l'aide de l'anneau « J ».
- 7. Insérez une ampoule de type A, maximum 100 W (non comprise).
- 8. Utilisez l'interrupteur rotatif « K » pour allumer et éteindre la lampe.

Questions?

service@bouclair.com: 1-800-268-2524

